

O!PLANET

오 ! 행 성

공간과 전원만 준비해주시면
배송 · 설치 · 세팅까지 저희가 진행합니다

대 여 소 개 서

가격 · 설치 · 운영 · 키오스크 사용법

(주)캠모릭스 · 강원특별자치도 춘천시 한림대학길 1, 한림대학교 Station C Core Office 4

support@camorix.com | Instagram @oplanet.official

01 대여 안내

행사장에 **카드 제작 키오스크**를 대여해드립니다. 배송과 설치, 콘텐츠 세팅은 **O!PLANET 팀이 진행**하고, 고객사에서는 **설치 공간과 전원만** 준비해주시면 됩니다.

무엇을 대여하나요



키오스크 본체

터치 화면 · 콘텐츠 세팅 완료 상태로 인계

카드 프린터

출력형에 포함 — 현장에서 바로 PVC 카드 출력

카드와 리본

예상 참여 인원에 맞춰 준비 (출력 수량별 정산)


체험 콘텐츠

오운세 · 오포토, 전용 프레임과 카드 디자인 적용 가능

대여 진행 프로세스



문의 주시면 행사 규모에 맞춰 견적을 드립니다.



구성과 카드 수량, 전용 프레임을 확정합니다.



공간과 전원만 준비해주시면 나머지는 저희가 합니다.



행사 중 원격 지원하고, 끝나면 저희가 회수합니다.

체험 콘텐츠 상세는 「상품 소개서」에서 확인하실 수 있습니다. 오운세 · 오포토의 화면 흐름, AI 변신 스타일, 카드 사양이 정리되어 있습니다.

02 가격 안내

기본 금액은 행사 규모, 카드 수량, 커스텀 범위에 따라 조정되며 부가세는 별도입니다.

추천



기본형

카드 출력 없이 체험과 상담 유도에 집중하는 기본 구성

50만 원 부터

- ◆ 키오스크 1대 대여
- ◆ 카드 프린터 미포함
- ◆ 오운세 / 오포토 기본 화면
- ◆ 원격 셋업 지원



출력형

카드 프린터를 포함해 현장에서 바로 출력하는 추천 구성

80만 원 부터

- ◆ 키오스크 1대 대여
- ◆ 카드 프린터 포함
- ◆ 오운세 / 오포토 기본 화면
- ◆ 현장에서 바로 카드 출력

기본형 · 출력형 공통 별도 항목

카드와 리본
출력 수량별 별도

운영요원
별도

운송 및 출장
별도

디자인 제작
별도

부가세
별도

렌탈 문의

행사 일정, 장소, 예상 참여 인원, 원하는 콘텐츠를 남겨주시면 OIPLANET 팀이 맞춤 견적으로 연락드립니다.

이메일 support@camorix.com

인스타그램 @oplanet.official

주소 (주)캐모릭스 · 강원특별자치도 춘천시 한림대학길 1, 한림대학교 Station C Core Office 4

03 키오스크 사용법 ① — 설치와 준비

설치와 콘텐츠 세팅은 O!PLANET 팀이 진행합니다. 고객사에서는 아래 네 가지만 준비해주시면 됩니다.

고객사에서 준비해주실 것

항목	내용
설치 공간	키오스크 1대 기준 약 1m × 1m의 평평한 실내 공간 (대기줄 공간은 별도로 여유 있게)
전원	일반 220V 콘센트 1구 (키오스크와 카드 프린터가 함께 사용)
인터넷	행사장 와이파이 정보 (오포토의 휴대폰 사진 전송에 사용 — 설치 시 저희가 연결)
실외 행사 시	직사광선과 비를 피할 수 있는 천막 또는 그늘 (기기 보호와 화면 시인성을 위해 필요)

설치는 저희가 합니다. 조립 · 프린터 연결 · 화면 세팅 · 테스트 출력 1장까지 마친 상태로 인계하고, 담당자분께 전원 조작과 카드·리본 보충 방법을 직접 시연해드립니다. 행사 중에는 원격 지원으로 함께합니다.

인계 시 함께 확인하는 것

전원 조작
켜기 · 끄기 시연

카드 보충
투입구 위치 · 방법

리본 교체
소진 시 대처

지원 연락처
행사 중 원격 지원

전원 켜기 / 끄기

1 켜기

전원 버튼을 누르면 부팅 후 시작 화면이 자동 실행됩니다. 별도 조작이 필요 없습니다.

2 끄기

하루 운영이 끝나면 전원 버튼으로 종료합니다. 다음 날 같은 화면으로 복귀합니다.

3 화면이 안 나올 때

전원 케이블을 확인하고 버튼을 다시 눌러주세요. 그래도 안 되면 지원 연락처로 연락 주세요.

현장 판매가와 결제 방식은 「상품 소개서」에서 안내합니다. 오운세 · 오포토의 기본 판매가가 정리되어 있으며, 행사 성격에 맞춰 조정할 수 있습니다 (무료 체험 운영 포함).

04 키오스크 사용법 ② — 행사 당일 운영

운영 시작 전 체크리스트 (5분이면 충분합니다)

✓ 확인 항목	방법
☐ 전원과 화면	키오스크를 켜고 시작 화면이 나오는지, 터치가 잘 되는지 확인
☐ 카드 잔량	카드 투입구에 카드가 충분한지 확인 (예상 참여 인원 대비)
☐ 테스트 출력 1장	직접 한 번 체험해보며 카드가 정상 출력되는지 확인
☐ 출력물 수령 위치	카드가 나오는 배출구 앞이 막혀 있지 않은지 확인

방문자 안내 요령 — 오운세

1 시작 화면 터치

2 생년월일 입력
(시간 모르면 "모름")

3 분석 대기 (몇 초)

4 우주 분석표 확인

5 총운 상세 풀이

6 QR로 부적 · 운세 받기

방문자 안내 요령 — 오포토

1 시작 화면 터치

2 QR 스캔 · 사진 전송

3 인증번호 6자리 입력

4 프레임 · 필터 꾸미기

5 결제 · 카드 출력

운영 팁 카드 1장 출력에는 약 40~45초가 걸립니다. 대기줄이 길어지면 "카드를 만드는 동안 다음 분이 입력을 시작"하는 방식으로 안내하면 회전이 빨라집니다. 출력된 카드는 배출구에서 바로 꺼내 가져가시면 됩니다.

05 키오스크 사용법 ③ — 문제 해결과 반납

자주 묻는 상황별 대처

상황	이렇게 해주세요
화면이 꺼져 있어요	전원 케이블 연결을 확인하고 전원 버튼을 다시 눌러주세요.
터치가 안 되거나 화면이 멈췄어요	전원을 껐다가 다시 켜주세요. 부팅되면 콘텐츠 화면으로 자동 복귀합니다.
카드가 안 나와요	카드 또는 리본이 소진됐을 수 있습니다. 시연해드린 방법대로 보충하거나 연락 주세요.
카드가 프린터에 걸렸어요	무리하게 당기지 마시고 지원 연락처로 연락 주세요. 원격으로 조치 방법을 안내해드립니다.
휴대폰 사진 전송(QR)이 안 돼요	행사장 와이파이가 정상인지 확인해주세요. 네트워크 복구 후 다시 시도하면 됩니다.
결제가 안 돼요	화면의 안내에 따라 다시 시도하고, 반복되면 지원 연락처로 연락 주세요.

해결이 안 될 때는 언제든지 연락 주세요. 행사 중 문의는 원격 지원으로 우선 대응합니다. "어떤 화면에서, 어떤 동작을 했을 때" 문제가 생겼는지 알려주시면 훨씬 빠르게 해결됩니다.

지켜주세요 (기기 보호)

항목	내용
임의 분해 · 이동 금지	기기 내부 개방이나 설치 위치 이동이 필요하면 먼저 연락 주세요.
음료 · 우천 주의	키오스크 위에 음료를 올려두지 말아주시고, 실외에서는 비를 맞지 않게 해주세요.
운영 종료 시 전원 끄기	하루 운영이 끝나면 전원을 꺼주세요. 기기 보호와 절전에 도움이 됩니다.

행사 종료와 반납


- 1 전원 종료**
행사가 끝나면 키오스크 전원을 끄고 케이블은 연결된 상태로 두시면 됩니다.
- 2 회수 방문**
약속된 일정에 저희가 방문해 철수합니다. 고객사에서 포장하실 것은 없습니다.
- 3 정산 · 피드백**
출력 수량 기준으로 카드 비용을 정산하고, 개선 의견은 다음 행사에 반영합니다.

운영 중 지원 연락처

전화 010-5110-8427

이메일 support@camorix.com

인스타그램 @oplanet.official



O!PLANET

오 ! 행 성

현장의 즐거운 체험이, 오래 남는 실물 카드가 됩니다.

다음 행사에서 O!PLANET과 함께하세요.

전화 010-5110-8427

이메일 support@camorix.com

인스타그램 @oplanet.official

주소 (주)캠모릭스 · 강원특별자치도 춘천시 한림대학길 1, 한림대학교 Station C Core Office 4